## **Mission: Maquettage**

## Fiche recette

Nom(s) / Prénom(s) : SCHAEFER Baptiste

## Vérification de l'opérationnalité de la solution mise en œuvre

But du test : Faire la maquette de l'architecture réseau

Pré-requis : Réseau 1 : Administration 192.168.0.0 /25

Réseau 2 : Laboratoire 192.168.0.128 /26

Réseau 3 : Boutique 192.168.0.192 /28

Passerelle: 10.0.0.0 /30

**Serveur Internet : 62.210.18.3** 

Étapes mises en œuvre pour le test et résultat(s) attendu(s) :

Pour relier Réseau Admin à Réseau Laboratoire il faut mettre une adresse Gateway sur le routeur 1 sur chaque port. Pour Admin 192.168.0.126 . Pour Laboratoire 192.168.0.190 .

Pour relier ces derniers au Réseau boutique il faut rentrer dans les deux routeur une adresse passerelle 10.0.0.1 pour le routeur 1 et 10.0.0.2 pour le routeur 2.

Dans le routeur 1 on va dans le CLI puis on écrit les commandes suivantes :

- -en
- -conf t
- -ip route 192.168.0.192 255.255.255.240 fastethernet 0/0
- -exit
- -exit
- -show ip route

Cette dernière commande nous permet d'osberver sir la route à bien été mise en place.

Dans le ip route la première adresse correspond à l'adresse réseau de Boutique suivi du masque puis du port du routeur.

Dans le routeur 2 on rentre dans le CLI :
-en
-conf t
-ip route 192.168.0.0 255.255.255.128 fastethernet 0/0
-ip route 192.168.0.128 255.255.255.192 fastethernet 0/0
-exit
-exit
-show ip route
TEST:
Réseau Admin :
PC à PC : Succès
PC à Server : Succès
PC à Printer : Succès
Réseau Labo :
PC à PC : Succès
PC à Laptop : Succès
PC à Printer : Succès
Réseau Boutique :
PC à PC:Succès
PC à Laptop :Succès
PC à Printer :Succès
Admin à Labo et inverse :
PC à PC:Succès
PC à Server :Succès
PC à Laptop :Succès
Laptop à Server :Succès
Laboratoire à Boutique et inverse :

PC à PC:Succès

PC à Server :Succès PC à Laptop :Succès

Laptop à Server : Succès

Admin à Boutique et inverse :

PC à PC:Succès

PC à Server :Succès
PC à Laptop :Succès

Laptop à Server : Succès

Admin à Server Internet : Succès

Laboratoire à Server Internet : Succès

**Boutique à Server Internet : Succès** 

## Réception

Reçu - Reçu avec réserve - Refusé

**Commentaires:** 

